

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
ALFA ROMEO	6		2.5 Turbo Diesel			1983	Einbau Hinten
ALFA ROMEO	6		2.5 Turbo Diesel			1984	Einbau Hinten
ALFA ROMEO	6		2.5 Turbo Diesel			1985	Einbau Hinten
ALFA ROMEO	6		2.5 Turbo Diesel			1986	Einbau Hinten
ALFA ROMEO	75		1.6			1985	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1986	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1987	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1988	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1989	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1990	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1991	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.6			1992	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1986	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1987	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1988	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1989	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1990	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1991	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	75		1.8			1992	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1976	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1977	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1978	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1979	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1980	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1981	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1982	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.3			1983	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.5			1978	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.5			1979	Einbau Vorne
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.5			1980	Einbau Vorne

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.5			1981	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.5			1982	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud Sprint		1.5			1983	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1971	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1972	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1973	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1974	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1975	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1976	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1977	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1978	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1979	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1980	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1981	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1982	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1983	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.2			1984	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1971	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1972	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1973	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1974	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1975	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1976	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1977	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1978	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1979	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1980	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1981	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1982	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1983	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.3			1984	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1971	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1972	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1973	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1974	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1975	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1976	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1977	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1978	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1979	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1980	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1981	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1982	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1983	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfasud		1.5			1984	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.6			1976	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.6			1977	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.6			1978	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.6			1979	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.6			1980	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.8			1974	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.8			1975	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GT		1.8			1976	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1976	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1977	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1978	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1979	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1980	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1981	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1982	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0			1983	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0 Turbo Petrol			1979	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0 Turbo Petrol			1980	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	Alfetta GTV		2.0 Turbo Petrol			1981	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1968	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1969	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1970	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1971	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1972	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1973	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.6			1974	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1968	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1969	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1970	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1971	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1972	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1973	Einbau Vorne	
AUDI	100		1.9			1974	Einbau Vorne	
AUDI	60 (F103)		1.5			1968	Einbau Vorne	
AUDI	60 (F103)		1.5			1969	Einbau Vorne	
AUDI	60 (F103)		1.5			1970	Einbau Vorne	
AUDI	60 (F103)		1.5			1971	Einbau Vorne	
AUDI	60 (F103)		1.5			1972	Einbau Vorne	
AUDI	72 (F103)		1.7			1965	Einbau Vorne	
AUDI	72 (F103)		1.7			1966	Einbau Vorne	
AUDI	72 (F103)		1.7			1967	Einbau Vorne	
AUDI	72 (F103)		1.7			1968	Einbau Vorne	
AUDI	72 (F103)		1.7			1969	Einbau Vorne	
AUDI	75 (F103)		1.7			1969	Einbau Vorne	
AUDI	75 (F103)		1.7			1970	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
AUDI	75 (F103)		1.7			1971	Einbau Vorne	
AUDI	75 (F103)		1.7			1972	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1966	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1967	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1968	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1969	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1970	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1971	Einbau Vorne	
AUDI	Super 90 (F103)		1.8			1972	Einbau Vorne	
BITTER	CD		5.4			1973	Einbau Hinten	
BITTER	CD		5.4			1974	Einbau Hinten	
BITTER	CD		5.4			1975	Einbau Hinten	
BITTER	CD		5.4			1976	Einbau Hinten	
BITTER	CD		5.4			1977	Einbau Hinten	
BITTER	CD		5.4			1978	Einbau Hinten	
BITTER	CD		5.4			1979	Einbau Hinten	
BMW	1602		1.6		84	1966	Einbau Vorne	
BMW	1602		1.6		84	1967	Einbau Vorne	
BMW	1602		1.6		84	1968	Einbau Vorne	
BMW	1602		1.6		84	1969	Einbau Vorne	
LANCIA	Stratos		2.4			1973	Einbau Hinten	
LANCIA	Stratos		2.4			1974	Einbau Hinten	
LANCIA	Stratos		2.4			1975	Einbau Hinten	
MASERATI	2.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	
MASERATI	2.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1989	Einbau Hinten	
MASERATI	2.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	2.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1991	Einbau Hinten	
MASERATI	2.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1992	Einbau Hinten	
MASERATI	4.18v		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	4.18v		2.0 Twin Turbo Petrol			1991	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MASERATI	4.18v		2.0 Twin Turbo Petrol			1992	Einbau Hinten	
MASERATI	4.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	4.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1991	Einbau Hinten	
MASERATI	4.24v		2.0 Twin Turbo Petrol			1992	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1982	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1983	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1984	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1985	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1986	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1987	Einbau Hinten	
MASERATI	420		2.0 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	
MASERATI	422		2.0 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	
MASERATI	422		2.0 Twin Turbo Petrol			1989	Einbau Hinten	
MASERATI	422		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	422		2.0 Twin Turbo Petrol			1991	Einbau Hinten	
MASERATI	422		2.0 Twin Turbo Petrol			1992	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1983	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1984	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1985	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1986	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1987	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1989	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	425		2.5 Twin Turbo Petrol			1991	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1984	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1985	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1986	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1987	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1989	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1991	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1992	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1993	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.0 Twin Turbo Petrol			1994	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.5 Twin Turbo Petrol			1984	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.5 Twin Turbo Petrol			1985	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.5 Twin Turbo Petrol			1986	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.5 Twin Turbo Petrol			1987	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo Spyder		2.5 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.0 Twin Turbo Petrol			1989	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.5 Twin Turbo Petrol			1983	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.5 Twin Turbo Petrol			1984	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.5 Twin Turbo Petrol			1985	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.5 Twin Turbo Petrol			1986	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.5 Twin Turbo Petrol			1987	Einbau Hinten	
MASERATI	Biturbo		2.5 Twin Turbo Petrol			1988	Einbau Hinten	
MASERATI	Racing		2.0 Twin Turbo Petrol			1990	Einbau Hinten	
MASERATI	Racing		2.0 Twin Turbo Petrol			1992	Einbau Hinten	
MATRA	Bagheera		1.3			1972	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.3			1973	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.3			1974	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.3			1975	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.3			1976	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.3			1977	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.3			1978	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.4			1978	Einbau Vorne	
MATRA	Bagheera		1.4			1979	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MATRA	Bagheera		1.4			1980	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SL				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	280 SLC				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SL				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1971	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	350 SLC				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	380 SL				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	380 SL				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	380 SL				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	380 SL				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	380 SL				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	380 SL				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SL				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC	5.0			1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC	5.0			1979	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	R107	450 SLC	5.0			1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	500 SL				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	500 SL				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	500 SL				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	500 SL				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	500 SL				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R107	500 SL				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R113	250SL				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R113	250SL				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	R113	250SL				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 S				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 S				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 S				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 S				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 S				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 SE				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 SE				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 SE				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	250 SE				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 S				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 S				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 S				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 S				1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 S				1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 S				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SE				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SE				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SE				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SE				1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SE				1971	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SE				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SEL				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SEL				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SEL				1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SEL				1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SEL	3.5			1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	280 SEL	3.5			1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	300 Seb				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	300 Seb				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W108	300 Seb				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	2.8			1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	2.8			1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	2.8			1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	2.8			1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	3.5			1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	3.5			1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	3.5			1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	3.5			1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	6.3			1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	6.3			1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	6.3			1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	6.3			1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	6.3			1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W109	300 SEL	6.3			1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1959	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1960	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1961	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1962	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1963	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1964	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190 D				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1959	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1960	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1961	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1962	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1963	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1964	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	190				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200 D				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200 D				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200 D				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200 D				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	200				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	230				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	230				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	230				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W110	230				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	230 S				1963	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	230 S				1964	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	230 S				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	230 S				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	230 S				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	230 S				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	250 SE/C				1965	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	W111	250 SE/C				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	250 SE/C				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C				1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C				1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C	3.5			1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C	3.5			1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W111	280 SE/C	3.5			1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W113	250SL				1966	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W113	250SL				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W113	250SL				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W113	280 SL				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W113	280 SL				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W113	280 SL				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 C				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 C				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 C				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 C				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 C				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 CE				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 CE				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 CE				1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 CE				1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250 CE				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250				1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250				1974	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	W114	250				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	250				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 C				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 C				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 C				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 C				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 C				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 CE				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 CE				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 CE				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 CE				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280 CE				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W114	280				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1967	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1968	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1969	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1970	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1971	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1974	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1975	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200 D				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200				1972	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200				1973	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W115	200				1974	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
MERCEDES-BENZ	W115	200				1975	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	200				1976	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	220				1967	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	220				1968	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	220				1969	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	220				1970	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	220				1971	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W115	220				1972	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W116	350 SE				1972	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W116	350 SE				1974	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W116	350 SE				1978	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W116	350 SE				1979	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 C				1977	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 C				1978	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 C				1979	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 C				1980	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1979	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1980	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1981	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1982	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1983	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1984	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 CE				1985	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1976	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1977	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1978	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1979	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1980	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1981	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1982	Einbau Hinten

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 E				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280 TE				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	280				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1976	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1977	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 D				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD Turbo				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD Turbo				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD Turbo				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD Turbo				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD Turbo				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD Turbo				1985	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1978	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1979	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W123	300 TD				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SE				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SE				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SE				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SE				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SE				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SE				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SEL				1980	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SEL				1981	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SEL				1982	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SEL				1983	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SEL				1984	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	280 SEL				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1986	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1987	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1988	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1989	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1990	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SE				1991	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1985	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1986	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1987	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1988	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1989	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1990	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	300 SEL				1991	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	380 SEL				1980	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	380 SEL				1981	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	380 SEL				1982	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	380 SEL				1983	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	380 SEL				1984	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	380 SEL				1985	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1985	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1986	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1987	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1988	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1989	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1990	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	420 SE				1991	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1985	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1986	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1987	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1988	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1989	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1990	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEC				1991	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEL				1980	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEL				1981	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEL				1982	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEL				1983	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEL				1984	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	500 SEL				1985	Einbau Hinten

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1985	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1986	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1987	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1988	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1989	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1990	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEC				1991	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1985	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1986	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1987	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1988	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1989	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1990	Einbau Hinten
MERCEDES-BENZ	W126	560 SEL				1991	Einbau Hinten
MONTEVERDI	Tiara		3.8			1982	Einbau Hinten
MONTEVERDI	Tiara		3.8			1983	Einbau Hinten
MONTEVERDI	Tiara		3.8			1984	Einbau Hinten
MONTEVERDI	Tiara		5.0			1982	Einbau Hinten
MONTEVERDI	Tiara		5.0			1983	Einbau Hinten
MONTEVERDI	Tiara		5.0			1984	Einbau Hinten
OPEL	Ascona		1.6			1970	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.6			1971	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.6			1972	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.6			1973	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.6			1974	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.6			1975	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.7			1970	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.7			1971	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.7			1972	Einbau Vorne
OPEL	Ascona		1.7			1973	Einbau Vorne

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
OPEL	Ascona		1.7			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Diplomat		4.6			1964	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		4.6			1965	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		4.6			1966	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1966	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1967	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1968	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1969	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1970	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1971	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1972	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1973	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1974	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1975	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1976	Einbau Hinten	
OPEL	Diplomat		5.4			1977	Einbau Hinten	
OPEL	GT		1.1			1969	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.1			1970	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.1			1971	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.1			1972	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.1			1973	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.9			1969	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.9			1970	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.9			1971	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.9			1972	Einbau Vorne	
OPEL	GT		1.9			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.0			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.0			1975	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.0			1976	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.0			1977	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
OPEL	Kadett		1.0			1978	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.0			1979	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.2			1977	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.2			1978	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.2			1979	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.5			1967	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.5			1968	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.5			1970	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.5			1971	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.5			1972	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.5			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.6			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.6			1975	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.6			1976	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.6			1977	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.6			1978	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.6			1979	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1967	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1968	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1969	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1970	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1971	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1972	Einbau Vorne	
OPEL	Kadett		1.7			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Kapitan A		2.5			1966	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan A		2.5			1967	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan A		2.6			1964	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan A		2.6			1965	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan A		2.8			1965	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan A		2.8			1966	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
OPEL	Kapitan A		2.8			1967	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan A		2.8			1968	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan B		2.8			1969	Einbau Hinten	
OPEL	Kapitan B		2.8			1970	Einbau Hinten	
OPEL	Manta (A)		1.2			1970	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.2			1971	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.2			1972	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.2			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.2			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.2			1975	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.6			1970	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.6			1971	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.6			1972	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.6			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.6			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.6			1975	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.9			1970	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.9			1971	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.9			1972	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.9			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.9			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Manta (A)		1.9			1975	Einbau Vorne	
OPEL	Monza		2.5			1979	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.5			1980	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.5			1981	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.5			1982	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.5			1983	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.8			1979	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.8			1980	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.8			1981	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
OPEL	Monza		2.8			1982	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		2.8			1983	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		3.0			1979	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		3.0			1980	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		3.0			1981	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		3.0			1982	Einbau Hinten	
OPEL	Monza		3.0			1983	Einbau Hinten	
OPEL	Rekord		2.1 Diesel			1972	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.1 Diesel			1973	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.1 Diesel			1974	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.2			1966	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.2			1967	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.2			1968	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.6			1964	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.6			1965	Einbau Vorne	
OPEL	Rekord		2.6			1966	Einbau Vorne	
OPEL	Senator		2.0			1982	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.0			1983	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.0			1984	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1978	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1979	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1980	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1981	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1982	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1983	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1984	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.5			1985	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.8			1978	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.8			1979	Einbau Hinten	
OPEL	Senator		2.8			1980	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
OPEL	Senator		2.8			1981	Einbau Hinten
OPEL	Senator		3.0			1978	Einbau Hinten
OPEL	Senator		3.0			1981	Einbau Hinten
OPEL	Senator		3.0			1984	Einbau Hinten
OPEL	Senator		3.0			1985	Einbau Hinten
PORSCHE	356 C		1.6			1964	Einbau Vorne
PORSCHE	356 C		1.6			1965	Einbau Vorne
PORSCHE	356 C		2.0			1964	Einbau Vorne
PORSCHE	356 C		2.0			1965	Einbau Vorne
PORSCHE	911		2.0			1964	Einbau Vorne
PORSCHE	911		2.0			1965	Einbau Vorne
PORSCHE	911		2.0			1966	Einbau Vorne
PORSCHE	911		2.0			1967	Einbau Vorne
PORSCHE	911		2.0			1968	Einbau Vorne
PORSCHE	911		2.0			1969	Einbau Vorne
PORSCHE	914		1.7			1972	Einbau Vorne
PORSCHE	914		1.7			1973	Einbau Vorne
PORSCHE	914		1.7			1974	Einbau Vorne
PORSCHE	914		1.7			1975	Einbau Vorne
PORSCHE	914		1.7			1976	Einbau Vorne
SAAB	99		1.7			1968	Einbau Vorne
SAAB	99		1.7			1969	Einbau Vorne
SAAB	99		1.7			1970	Einbau Vorne
SAAB	99		1.7			1971	Einbau Vorne
SAAB	99		1.7			1972	Einbau Vorne
SIMCA	1100		1.1			1973	Einbau Vorne
SIMCA	1100		1.1			1974	Einbau Vorne
SIMCA	1100		1.1			1975	Einbau Vorne
SIMCA	1100		1.1			1976	Einbau Vorne
SIMCA	1100		1.1			1977	Einbau Vorne

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
SIMCA	1100		1.1			1978	Einbau Vorne	
SIMCA	1100		1.1			1979	Einbau Vorne	
SIMCA	1100		1.1			1980	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1966	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1967	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1968	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1969	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1970	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1971	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1972	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1973	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1974	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1975	Einbau Vorne	
SIMCA	1501		1.5			1976	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1979	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1980	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1981	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1982	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1983	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1984	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.1			1985	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1979	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1980	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1981	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1982	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1983	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1984	Einbau Vorne	
TALBOT	Horizon		1.3			1985	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1974	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1975	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1976	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1977	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1978	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1979	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1980	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1981	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1982	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1983	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Chevette		1.3			1984	Einbau Vorne	
VAUXHALL	Royale		2.8			1979	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		2.8			1980	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		2.8			1981	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		2.8			1982	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		2.8			1983	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		3.0			1979	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		3.0			1980	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		3.0			1981	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		3.0			1982	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Royale		3.0			1983	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1978	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1979	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1980	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1981	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1982	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1983	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1984	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.5			1985	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.8			1978	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.8			1979	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		2.8			1980	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
VAUXHALL	Senator		2.8			1981	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1978	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1979	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1980	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1981	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1982	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1983	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1984	Einbau Hinten	
VAUXHALL	Senator		3.0			1985	Einbau Hinten	
VOLKSWAGEN	411		1.7			1968	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	411		1.7			1969	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	411		1.7			1970	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	411		1.7			1971	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	411		1.7			1972	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	Beetle	1500	1.6			1970	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	Beetle	1500	1.6			1971	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	Beetle	1500	1.6			1972	Einbau Vorne	
VOLKSWAGEN	Beetle	1500	1.6			1973	Einbau Vorne	
VOLVO	240		2.0			1983	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1984	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1985	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1986	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1987	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1988	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1989	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1990	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1991	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1992	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.0			1993	Einbau Hinten	
VOLVO	240		2.1			1983	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
VOLVO	240		2.1			1984	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.1 Turbo Petrol			1983	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.1 Turbo Petrol			1984	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1983	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1984	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1985	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1986	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1987	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1988	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1989	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1990	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1991	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1992	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.3			1993	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1983	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1984	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1985	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1986	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1987	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1988	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1989	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1990	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1991	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1992	Einbau Hinten
VOLVO	240		2.4 Diesel			1993	Einbau Hinten
VOLVO	242		2.1 Turbo Petrol			1980	Einbau Hinten
VOLVO	242		2.1 Turbo Petrol			1981	Einbau Hinten
VOLVO	242		2.1 Turbo Petrol			1982	Einbau Hinten
VOLVO	244		2.1 Turbo Petrol			1980	Einbau Hinten
VOLVO	244		2.1 Turbo Petrol			1981	Einbau Hinten

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details
VOLVO	244		2.1 Turbo Petrol			1982	Einbau Hinten
VOLVO	245		2.1 Turbo Petrol			1980	Einbau Hinten
VOLVO	245		2.1 Turbo Petrol			1981	Einbau Hinten
VOLVO	245		2.1 Turbo Petrol			1982	Einbau Hinten
VOLVO	260		2.7			1975	Einbau Hinten
VOLVO	260		2.7			1976	Einbau Hinten
VOLVO	260		2.7			1977	Einbau Hinten
VOLVO	260		2.7			1978	Einbau Hinten
VOLVO	260		2.7			1979	Einbau Hinten
VOLVO	260		2.7			1980	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	1997	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	1998	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	1999	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	2000	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	2001	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	2002	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	2003	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	2004	Einbau Hinten
VOLVO	C70		2.4 Turbo Petrol		190	2005	Einbau Hinten
VOLVO	C70	T5	2.3 Turbo Petrol		237	1999	Einbau Hinten
VOLVO	C70	T5	2.3 Turbo Petrol		237	2000	Einbau Hinten
VOLVO	C70	T5	2.3 Turbo Petrol		237	2001	Einbau Hinten
VOLVO	C70	T5	2.3 Turbo Petrol		237	2002	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.0			1997	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.0			1998	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.0			1999	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.0			2000	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.4 Turbo Petrol			1999	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.4 Turbo Petrol			2000	Einbau Hinten
VOLVO	S70		2.5 Turbo Diesel			2000	Einbau Hinten

Make	Model	Sub-Model	Engine	Valves	BHP	Year	Fitment Details	
VOLVO	S70	R	2.4 Turbo Petrol			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	S70	R	2.4 Turbo Petrol			2000	Einbau Hinten	
VOLVO	S70	T5	2.3 Turbo Petrol			1998	Einbau Hinten	
VOLVO	S70	T5	2.3 Turbo Petrol			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	S70	T5	2.3 Turbo Petrol			2000	Einbau Hinten	
VOLVO	V70		2.4 Turbo Petrol			1996	Einbau Hinten	
VOLVO	V70		2.4 Turbo Petrol			1997	Einbau Hinten	
VOLVO	V70		2.4 Turbo Petrol			1998	Einbau Hinten	
VOLVO	V70		2.4 Turbo Petrol			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	V70		2.4 Turbo Petrol			2000	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1 R	2.4			1996	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1 R	2.4			1997	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1 R	2.4			1998	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1 R	2.4			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1 R	2.4			2000	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1	2.3 Turbo Petrol			1998	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1	2.3 Turbo Petrol			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1	2.3 Turbo Petrol			2000	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1	2.4			1998	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk1	2.4			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk2 T5	2.5			1997	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk2 T5	2.5			1998	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk2 T5	2.5			1999	Einbau Hinten	
VOLVO	V70	Mk2 T5	2.5			2000	Einbau Hinten	