

DP2120 is suitable for the following vehicles...

This part will fit all of the vehicles listed below. For more detail on the position it fits on your vehicle, advice notes and further parts, select your vehicle from the list.

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
ALFA ROMEO	TZ1		1.6			1963	Einbau Hinten	
ALFA ROMEO	TZ1		1.6			1964	Einbau Hinten	
ALFA ROMEO	TZ1		1.6			1965	Einbau Vorne	
ALFA ROMEO	TZ1		1.6			1966	Einbau Hinten	
ALFA ROMEO	TZ1		1.6			1967	Einbau Hinten	
ALVIS	TD21		3.0			1962	Einbau Vorne	
ALVIS	TD21		3.0			1963	Einbau Hinten	
ALVIS	TE21		3.0			1964	Einbau Hinten	
ALVIS	TE21		3.0			1965	Einbau Hinten	
ALVIS	TE21		3.0			1966	Einbau Hinten	
ALVIS	TF21		3.0			1966	Einbau Vorne	
ALVIS	TF21		3.0			1967	Einbau Vorne	
ALVIS	TF21		3.0			1968	Einbau Vorne	
ASA	1000 GT		1.0			1962	Einbau Hinten	
ASA	1000 GT		1.0			1963	Einbau Hinten	
ASA	1000 GT		1.0			1964	Einbau Vorne	
ASA	1000 GT		1.0			1965	Einbau Hinten	
ASA	1000 GT		1.0			1966	Einbau Hinten	
ASA	1000 GT		1.0			1967	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	DB4 Vantage		3.7			1961	Einbau Vorne	
ASTON MARTIN	DB4 Vantage		3.7			1962	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	DB4 Vantage		3.7			1963	Einbau Vorne	
ASTON MARTIN	DB4		3.7			1959	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	DB4		3.7			1960	Einbau Vorne	
ASTON MARTIN	DB4		3.7			1961	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	DB4		3.7			1962	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	DB4		3.7			1963	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
ASTON MARTIN	Lagonda Rapide		4.0			1961	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	Lagonda Rapide		4.0			1962	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	Lagonda Rapide		4.0			1963	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	Lagonda Rapide		4.0			1964	Einbau Hinten	
ASTON MARTIN	Lagonda Rapide		4.0			1965	Einbau Hinten	
BMW	2600	502	2.6			1961	Einbau Vorne	
BMW	2600	502	2.6			1962	Einbau Vorne	
BMW	2600	502	2.6			1963	Einbau Vorne	
BMW	3200	502	3.2			1962	Einbau Vorne	
BMW	3200	502	3.2			1963	Einbau Vorne	
BMW	3200	502	3.2			1964	Einbau Vorne	
BMW	3200	502	3.2			1965	Einbau Vorne	
BMW	507		3.2		150	1956	Einbau Vorne	
BMW	507		3.2		150	1957	Einbau Vorne	
BMW	507		3.2		150	1958	Einbau Vorne	
BMW	507		3.2		150	1959	Einbau Vorne	
BMW	700		0.7		30	1960	Einbau Vorne	
BMW	700		0.7		30	1961	Einbau Vorne	
BMW	700		0.7		30	1962	Einbau Vorne	
BMW	700		0.7		30	1963	Einbau Vorne	
BMW	700		0.7		30	1964	Einbau Vorne	
BMW	700		0.7		30	1965	Einbau Vorne	
BRISTOL	406		2.2			1958	Einbau Vorne	
BRISTOL	406		2.2			1959	Einbau Hinten	
BRISTOL	406		2.2			1960	Einbau Hinten	
BRISTOL	406		2.2			1961	Einbau Vorne	
BRISTOL	407		5.1			1961	Einbau Hinten	
BRISTOL	407		5.1			1962	Einbau Hinten	
BRISTOL	407		5.1			1963	Einbau Hinten	
BRISTOL	408		5.1			1963	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
BRISTOL	408		5.1			1964	Einbau Hinten	
BRISTOL	408		5.1			1965	Einbau Hinten	
BRISTOL	408		5.2			1965	Einbau Hinten	
BRISTOL	408		5.2			1966	Einbau Hinten	
DAIMLER			2.5 V8 Petrol			1962	Einbau Hinten	
DAIMLER			2.5 V8 Petrol			1963	Einbau Vorne	
DAIMLER			2.5 V8 Petrol			1964	Einbau Vorne	
DAIMLER			2.5 V8 Petrol			1965	Einbau Hinten	
DAIMLER			2.5 V8 Petrol			1966	Einbau Vorne	
DAIMLER			2.5 V8 Petrol			1967	Einbau Vorne	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1961	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1962	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1963	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1964	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1965	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1966	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1967	Einbau Hinten	
DAIMLER	DR450 Limousine		4.6			1968	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1961	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1962	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1963	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1964	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1965	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1966	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1967	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic Major		4.6			1968	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic		3.8			1959	Einbau Vorne	
DAIMLER	Majestic		3.8			1960	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic		3.8			1961	Einbau Hinten	
DAIMLER	Majestic		3.8			1962	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
DAIMLER	V8250		2.5			1967	Einbau Vorne	
DAIMLER	V8250		2.5			1968	Einbau Vorne	
DAIMLER	V8250		2.5			1969	Einbau Hinten	
DATSUN	Sports 1600		1.6			1965	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 1600		1.6			1966	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 1600		1.6			1967	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 1600		1.6			1968	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 1600		1.6			1969	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 1600		1.6			1970	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 2000		2.0			1967	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 2000		2.0			1968	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 2000		2.0			1969	Einbau Vorne	
DATSUN	Sports 2000		2.0			1970	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	6		2.8			1964	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	Excellence		5.9			1959	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		5.9			1960	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		5.9			1961	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		5.9			1962	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		5.9			1963	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		5.9			1964	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.3			1959	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.3			1960	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.3			1961	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.3			1962	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.3			1963	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.3			1964	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.4			1959	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.4			1960	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.4			1961	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.4			1962	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
FACEL VEGA	Excellence		6.4			1963	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Excellence		6.4			1964	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Facellia		1.6			1959	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	Facellia		1.6			1960	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	Facellia		1.6			1961	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	Facellia		1.6			1962	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	Facellia		1.6			1963	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	Facellia		1.6			1964	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		5.9			1957	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		5.9			1958	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		5.9			1959	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		5.9			1960	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		5.9			1961	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		5.9			1962	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		6.3			1960	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		6.3			1961	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	HK 500		6.3			1962	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	II		6.3			1961	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	II		6.3			1962	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	II		6.3			1963	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	II		6.3			1964	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	II		6.7			1963	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	II		6.7			1964	Einbau Hinten	
FACEL VEGA	III		2.0			1963	Einbau Vorne	
FACEL VEGA	III		2.0			1964	Einbau Vorne	
FERRARI	250 GT		3.0			1960	Einbau Hinten	
FERRARI	250 GT		3.0			1961	Einbau Hinten	
FERRARI	250 GT		3.0			1962	Einbau Hinten	
FERRARI	250 GT		3.0			1963	Einbau Hinten	
FERRARI	250 GT		3.0			1964	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
FERRARI	275 GT		3.3			1964	Einbau Hinten	
FERRARI	275 GT		3.3			1965	Einbau Hinten	
FERRARI	275 GT		3.3			1966	Einbau Hinten	
FERRARI	330 GT		4.0			1964	Einbau Hinten	
FERRARI	330 GT		4.0			1965	Einbau Hinten	
FERRARI	330 GT		4.0			1966	Einbau Hinten	
FERRARI	330 GT		4.0			1967	Einbau Hinten	
FERRARI	330		4.0			1963	Einbau Hinten	
FERRARI	330		4.0			1964	Einbau Hinten	
FERRARI	330		4.0			1965	Einbau Hinten	
FERRARI	330		4.0			1966	Einbau Hinten	
FERRARI	330		4.0			1967	Einbau Hinten	
FERRARI	330		4.0			1968	Einbau Hinten	
FERRARI	365 GT		4.4			1966	Einbau Hinten	
FERRARI	365 GT		4.4			1967	Einbau Hinten	
FERRARI	365 GT		4.4			1968	Einbau Hinten	
FERRARI	365 GT		4.4			1969	Einbau Hinten	
FERRARI	365 GT		4.4			1970	Einbau Hinten	
FERRARI	365		4.4			1966	Einbau Hinten	
FERRARI	365		4.4			1967	Einbau Hinten	
FERRARI	400 Superamerica		4.0			1959	Einbau Hinten	
FERRARI	400 Superamerica		4.0			1960	Einbau Hinten	
FERRARI	400 Superamerica		4.0			1961	Einbau Hinten	
FERRARI	400 Superamerica		4.0			1962	Einbau Hinten	
FERRARI	400 Superamerica		4.0			1963	Einbau Hinten	
FERRARI	400 Superamerica		4.0			1964	Einbau Hinten	
FERRARI	500 Super		5.0			1964	Einbau Hinten	
FERRARI	500 Super		5.0			1965	Einbau Hinten	
FERRARI	500 Super		5.0			1966	Einbau Hinten	
ISO	Fidia		5.4			1967	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
ISO	Fidia		5.4			1968	Einbau Hinten	
ISO	Fidia		5.7			1967	Einbau Hinten	
ISO	Fidia		5.7			1968	Einbau Hinten	
ISO	Fidia		5.8			1967	Einbau Hinten	
ISO	Fidia		5.8			1968	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.4			1963	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.4			1964	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.4			1965	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.4			1966	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.4			1967	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.4			1968	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.7			1963	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.7			1964	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.7			1965	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.7			1966	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.7			1967	Einbau Hinten	
ISO	Grifo		5.7			1968	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1962	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1963	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1964	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1965	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1966	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1967	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 300		5.4			1968	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1962	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1963	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1964	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1965	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1966	Einbau Hinten	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1967	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
ISO	Rivolta IR 340		5.4			1968	Einbau Hinten	
ISUZU	Bellet		1.5			1965	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet		1.5			1966	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet		1.5			1967	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet		1.5			1968	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet	GT	1.6			1965	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet	GT	1.6			1966	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet	GT	1.6			1967	Einbau Vorne	
ISUZU	Bellet	GT	1.6			1968	Einbau Vorne	
JAGUAR	240		2.4			1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	240		2.4			1968	Einbau Hinten	
JAGUAR	240		2.4			1969	Einbau Hinten	
JAGUAR	340		3.4			1967	Einbau Vorne	
JAGUAR	340		3.4			1968	Einbau Vorne	
JAGUAR	340		3.4			1969	Einbau Vorne	
JAGUAR	420G		4.2			1966	Einbau Hinten	
JAGUAR	420G		4.2			1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	420G		4.2			1968	Einbau Hinten	
JAGUAR	420G		4.2			1969	Einbau Hinten	
JAGUAR	420G		4.2			1970	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1961	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1962	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1963	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1964	Einbau Vorne	
JAGUAR	EType		3.8		265	1965	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1966	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	EType		3.8		265	1968	Einbau Vorne	
JAGUAR	EType		4.2		265	1964	Einbau Vorne	
JAGUAR	EType		4.2		265	1965	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
JAGUAR	EType		4.2		265	1966	Einbau Vorne	
JAGUAR	EType		4.2		265	1967	Einbau Vorne	
JAGUAR	EType		4.2		265	1968	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk1		2.4			1955	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk1		2.4			1956	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk1		2.4			1957	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk1		2.4			1958	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk1		2.4			1959	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk1		3.4			1957	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk1		3.4			1958	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk1		3.4			1959	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk10		3.8			1961	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk10		3.8			1962	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk10		3.8			1963	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk10		3.8			1964	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk10		4.2			1964	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk10		4.2			1965	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk10		4.2			1966	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1959	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		2.4			1960	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		2.4			1961	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1962	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1963	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1964	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1965	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1966	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		2.4			1967	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.4			1959	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.4			1960	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.4			1961	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
JAGUAR	Mk2		3.4			1962	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.4			1963	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.4			1964	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.4			1965	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.4			1966	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.4			1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.8			1959	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.8			1960	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.8			1961	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.8			1962	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.8			1963	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.8			1964	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk2		3.8			1965	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.8			1966	Einbau Vorne	
JAGUAR	Mk2		3.8			1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk9		3.8			1958	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk9		3.8			1959	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk9		3.8			1960	Einbau Hinten	
JAGUAR	Mk9		3.8			1961	Einbau Hinten	
JAGUAR	S Model		3.4			1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	S Model		3.4			1968	Einbau Hinten	
JAGUAR	S Model		3.8			1966	Einbau Hinten	
JAGUAR	S Model		3.8			1967	Einbau Hinten	
JAGUAR	S Model		3.8			1968	Einbau Hinten	
JAGUAR	XK150		3.4			1958	Einbau Vorne	
JAGUAR	XK150		3.4			1959	Einbau Hinten	
JAGUAR	XK150		3.4			1960	Einbau Vorne	
JAGUAR	XK150		3.8			1959	Einbau Vorne	
JAGUAR	XK150		3.8			1960	Einbau Vorne	
JAGUAR	XK150		3.8			1961	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
JENSEN	541 R		4.0			1959	Einbau Hinten	
JENSEN	541 R		4.0			1960	Einbau Hinten	
JENSEN	541 S		4.0			1960	Einbau Hinten	
JENSEN	541 S		4.0			1961	Einbau Vorne	
JENSEN	541 S		4.0			1962	Einbau Vorne	
JENSEN	541 S		4.0			1963	Einbau Hinten	
JENSEN	CV8		5.9		305	1962	Einbau Hinten	
JENSEN	CV8		5.9		305	1963	Einbau Hinten	
JENSEN	CV8		5.9		305	1964	Einbau Hinten	
JENSEN	CV8		6.3		330	1964	Einbau Hinten	
JENSEN	CV8		6.3		330	1965	Einbau Hinten	
JENSEN	CV8		6.3		330	1966	Einbau Hinten	
JENSEN	Interceptor		6.3			1966	Einbau Vorne	
JENSEN	Interceptor		6.3			1967	Einbau Vorne	
JENSEN	Interceptor		6.3			1968	Einbau Vorne	
JENSEN	Interceptor		6.3			1969	Einbau Hinten	
LAGONDA	Rapide		4.0			1961	Einbau Hinten	
LAGONDA	Rapide		4.0			1962	Einbau Hinten	
LAGONDA	Rapide		4.0			1963	Einbau Hinten	
LAGONDA	Rapide		4.0			1964	Einbau Hinten	
LAGONDA	Rapide		4.0			1965	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.5			1958	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.5			1959	Einbau Vorne	
LANCIA	Flaminia		2.5			1960	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.5			1961	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.5			1962	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.5			1963	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.8			1963	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.8			1964	Einbau Vorne	
LANCIA	Flaminia		2.8			1965	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
LANCIA	Flaminia		2.8			1966	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.8			1967	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.8			1968	Einbau Vorne	
LANCIA	Flaminia		2.8			1969	Einbau Hinten	
LANCIA	Flaminia		2.8			1970	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.5			1961	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.5			1962	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.5			1963	Einbau Vorne	
LANCIA	Flavia		1.5			1964	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.5			1965	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.5			1966	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.5			1967	Einbau Vorne	
LANCIA	Flavia		1.8			1963	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.8			1964	Einbau Vorne	
LANCIA	Flavia		1.8			1965	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.8			1966	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.8			1967	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		1.8			1968	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		2.0			1969	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		2.0			1970	Einbau Hinten	
LANCIA	Flavia		2.0			1971	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.1			1963	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.1			1964	Einbau Vorne	
LANCIA	Fulvia		1.1			1965	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.1			1966	Einbau Vorne	
LANCIA	Fulvia		1.1			1967	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.1			1968	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.1			1969	Einbau Vorne	
LANCIA	Fulvia		1.2			1965	Einbau Vorne	
LANCIA	Fulvia		1.2			1966	Einbau Hinten	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
LANCIA	Fulvia		1.2			1967	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.3			1967	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.3			1968	Einbau Vorne	
LANCIA	Fulvia		1.3			1969	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.3			1970	Einbau Vorne	
LANCIA	Fulvia		1.6			1968	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.6			1969	Einbau Hinten	
LANCIA	Fulvia		1.6			1970	Einbau Hinten	
LEA FRANCIS	Lynx		2.5			1960	Einbau Hinten	
LEA FRANCIS	Lynx		2.5			1961	Einbau Hinten	
LEA FRANCIS	Lynx		2.5			1962	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1963	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1964	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1965	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1966	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1967	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1968	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1969	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1970	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1971	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1972	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1973	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1974	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1975	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1976	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1977	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1978	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1979	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1980	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	600 (W100)		6.3			1981	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
MERCEDES-BENZ	W112	300 SE				1961	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	W112	300 SE				1962	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 SE				1963	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 SE				1964	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 SE				1965	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 Sec				1961	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 Sec				1962	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 Sec				1963	Einbau Vorne	
MERCEDES-BENZ	W112	300 Sec				1964	Einbau Hinten	
MERCEDES-BENZ	W112	300 Sec				1965	Einbau Hinten	
MG	A		1.6 Twin Cam Petrol		100	1958	Einbau Vorne	
MG	A		1.6 Twin Cam Petrol		100	1959	Einbau Vorne	
MG	A		1.6 Twin Cam Petrol		100	1960	Einbau Hinten	
NISSAN	Sports 1600		1.6			1965	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 1600		1.6			1966	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 1600		1.6			1967	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 1600		1.6			1968	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 1600		1.6			1969	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 1600		1.6			1970	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 2000		2.0			1967	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 2000		2.0			1968	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 2000		2.0			1969	Einbau Vorne	
NISSAN	Sports 2000		2.0			1970	Einbau Vorne	
ROVER	P6		2.0			1963	Einbau Hinten	
ROVER	P6		2.0			1964	Einbau Vorne	
ROVER	P6		2.0			1965	Einbau Hinten	
TOYOTA	2000 GT		2.0			1967	Einbau Hinten	
TOYOTA	2000 GT		2.0			1968	Einbau Hinten	
TOYOTA	2000 GT		2.0			1969	Einbau Vorne	

Make	Model	Sub-Model	Motor	Valves	Leistung	Baujahr	Einbau	
TOYOTA	2000 GT		2.0			1970	Einbau Vorne	
TOYOTA	2000 GT		2.3			1967	Einbau Hinten	
TOYOTA	2000 GT		2.3			1968	Einbau Vorne	
TOYOTA	2000 GT		2.3			1969	Einbau Hinten	
TOYOTA	2000 GT		2.3			1970	Einbau Hinten	